

goo Of things いまここ

アプリマニュアル

Version17.0

招待機能のご利用方法につきましては [こちら](#) をご確認ください。

CONTENTS

目次

端末を複数台ご利用される場合のご注意事項	2		
01 事前準備		07 いまここボタンのご利用方法	17
アプリインストール	4		
利用デバイスの確認	5	08 スポット設定・削除方法	
02 ご利用までの流れ	6	通常地域	19
		危険地域	22
03 ログイン	7	09 機種変更や紛失時の場合	25
04 新規会員登録の方法	8	10 解約方法・解約に伴うご注意事項	
		・2022年5月30日以前	27
05 プロフィール登録	10	・2022年5月31日以降	30
06 GPS端末の登録・設定方法		参考：クレジットカード変更手順	34
GPS端末の登録		参考：領収書ダウンロード手順	40
・2022年5月30日以前	12	参考：ちょコムチャージ方法・注意事項	43
・2022年5月31日以降	14	参考：ご契約状況・購入履歴の確認方法	48
GPS端末の設定	15	GPS端末：LED電源と状態	56
		よくある質問	57

※ GPS端末の登録・解約方法、ご契約状況・購入履歴の確認方法はご購入日により手順が異なります。



端末を複数台ご利用されている方 ご利用予定の方

端末を複数台ご利用される場合は、必ず1つのgooIDに紐づけていただきます様、お願いいたします。

端末のご登録者様同士（オーナー同士）で招待をし合い、グループになることが出来ませんのでご注意ください。

事前準備


アプリインストール

対応するスマートフォンで「goo of things」アプリをインストールしてください。



- **端末をご購入された方**
必ずご購入時の **gooID (メールアドレス)** でログインしてください。
ご購入時以外の gooID でログインを行いますとサービスをご利用できませんのでご注意ください。
- **端末をご購入されていない方**
新規会員登録時にご登録いただいた **gooID (メールアドレス)** にてログインをお願いいたします。

Android™の場合




Google Playから「goo of things」で検索してダウンロードしてください。

※互換性：Android6.0以降



iPhoneの場合



App Storeから「goo of things」で検索してダウンロードしてください。

※互換性：iOS 13.0以降



利用デバイスの確認

- goo of things の利用開始にあたって、利用するデバイスが揃っていることをご確認ください。
- 保証の詳細は、同封されている保証書をご覧ください。

GPS端末



※保証の詳細は、同封されている保証書をご覧ください。

※充電ケーブル、及び、充電用のACアダプタは付属しておりません。
充電に対応したMicro USB Type-Bのケーブル、
ACアダプタをご利用ください（ACアダプタ：5V/700mA以上）。

GPS端末仕様

- 商品名：Pocket GPS
- 通信方式：LTE CatM1
- サイズ：51mm×51mm×15mm
- 重量：39g
- 電池もち：約10日間～14日間(3分測位の場合)

- ※ デザインや仕様は変更になる可能性があります。ご了承ください。
- ※ ご利用環境によっては、ご利用状況にかかわらず1日～2日程で充電が必要な場合もございます。
- ※ 充電完了までの目安は約4時間～5時間程度ですが、周囲の温度や電池パックの使用期間により異なります。

室内でのGPS測位誤差についてはGPS衛星の特性上、以下のような測位環境ではGPS信号が届きにくく測位できないまたは誤差が生じる場合がございます。毎日通っている場所でも、GPS衛星の位置、気象状況により受信状況が異なります。

—GPS信号が届きにくい環境—

- ・室内
- ・トンネルや地下
- ・屋内やビルの陰
- ・高層ビルの間
- ・密集した樹木や建物の間の狭い道路
- ・車、電車内

ログイン、プロフィール登録、GPSの登録まで各マニュアルをご覧ください。



- **端末をご購入された方**
必ずご購入時の **gooID (メールアドレス)** でログインしてください。
ご購入時以外の gooID でログインを行いますとサービスをご利用できませんのでご注意ください。
- **端末をご購入されていない方**
新規会員登録時にご登録いただいた **gooID (メールアドレス)** にてログインをお願いいたします。



※ 「goo of things」を利用するためには会員登録 gooID が必要です。

「goo of thing」アプリを起動し、ログインしてください。



■ **端末をご購入された方**

必ずご購入時の gooID (メールアドレス)でログインしてください。


ご購入時以外の gooID でログインを行いますとサービスをご利用できませんのでご注意ください。

■ **端末をご購入されていない方**

新規会員登録時にご登録いただいた gooID (メールアドレス)にてログインをお願いいたします。



「goo of things」アプリを起動します。



利用規約を確認し、「利用規約に同意する」ボタンをタップして下さい。



■ **会員登録済のお客様**

「ログイン」ボタンをタップして下さい。

新規会員登録の手順は、次ページをご参照下さい >>



「ログイン」ボタンをタップ後、gooIDのログイン画面に繊維します。



「gooIDでログイン」をタップしてください。



「新規登録はこちら」リンクをタップしてください。



gooID新規登録画面にて登録情報をご入力下さい。

■登録情報


- メールアドレス
- ログインパスワード
- 生年月日



ご注意

入力されたメールアドレスがお客様の **gooID** となります。ご登録の **gooID** にて「goo of things」アプリへのログインをお願いいたします。

次ページへ >>



gooID新規会員登録画面にて登録情報をご入力後、利用規約をご確認の上、上記「同意して登録する」ボタンをタップしてください。



gooID新規登録画面にて入力されたメールアドレス宛てに「確認コード」が届きます。メールの受信拒否設定をされている方は解除をお願いします。「確認コード」を上記「確認コード」枠に入力して下さい。



「確認コード」を入力されましたら、上記「送信する」ボタンをタップして下さい。



gooID登録完了です。上記「サービスに戻る」ボタンをタップして下さい。「プロフィール登録」画面に遷移します。

「いまここ」ご利用のプロフィール登録を行います。



① 「プロフィール登録」箇所にて画像を選択して下さい。

※ イメージ画像を選択できます。

② 「ニックネーム」をご入力下さい。

※ ニックネームの変更は可能です。

③ 「登録する」ボタンをタップして下さい。



「いまここ」ボタンをタップして下さい。



「いまここタグを追加登録する」ボタンをタップして下さい。

GPS端末の登録・設定方法




GPS端末をご購入いただいた日により、ご登録手順が異なります。

2022年5月30日以前に
GPS端末をご購入いただいた方

2022年5月30日以前にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

GPS端末を登録して下さい。

【登録方法】機種IDを入力：GPS端末に記載されている機種IDをご入力下さい。



ご利用条件を確認し「ご利用条件に同意する」ボタンをタップして下さい。




Bluetoothの使用を許可して下さい。

ご利用にはBluetoothの使用を許可していただく必要がございます。



上記、6桁の枠箇所をタップし、GPS端末の裏面（上記イメージ）にある6桁の数字を入力してください。



GPS端末のご登録後、上記のポップアップが表示されます。月額費用638円/月(税込)のお支払い登録のお手続きのため、「webページへ」ボタンをタップして下さい。


2022年5月30日以前にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

2022年5月31日以降に GPS端末をご購入いただいた方

2022年5月31日以降にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

GPS端末を登録して下さい。

【登録方法】機種IDを入力：GPS端末に記載されている機種IDをご入力下さい。



ご利用条件を確認後、「ご利用条件に同意する」ボタンをタップして下さい。




Bluetoothの使用を許可して下さい。

ご利用にはBluetoothの使用を許可していただく必要があります。



上記、6桁の枠箇所をタップし、GPS端末の裏面（上記イメージ）にある6桁の数字を入力して下さい。



ホーム画面に表示されていればご利用開始いただけます。

2022年5月31日以降にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

登録したGPS端末の設定をします。

「利用者(お子様)の設定」、「いまここタグ名」の設定をお願いします。



手順1

手順2

手順3

手順1 : いまここタグの設定

利用者（お子様）を設定

「+」箇所をタップし、「写真で撮影」「アルバム選択」どちらかを選択後、利用者（お子様）の画像設定を行う



手順2 : いまここタグ名の設定

いまここタグ名を設定（1文字以上で入力）



手順3 : 「手順1」「手順2」設定後、「設定を完了する」ボタンをタップすると設定内容が反映

GPS端末の中心部にあるボタン(いまここボタン)を長押しすることで、「goo of things」アプリにいまここボタンが押された旨の通知が届きます。

GPS端末

GPS端末の中心部(いまここボタン)を長押しした状態



赤枠箇所を長押し

GPS端末の中心部(いまここボタン)を長押しするとGPS端末の点滅が赤く点滅します。(上記の状態)しばらくすると消灯します。



GPS端末の中心ボタンを長押しすると通知一覧画面に通知が届きます。



「いまここボタン」を押した旨の通知があった場合は必ず、**地図画面を開いてください。**
地図画面を開くまで、30分間(5分おきに計7回)通知が届きます。

▼地図画面



▼2回目以降の通知



スポット設定・削除方法

出入りスポットは通常地域と危険地域を合わせた10カ所まで
設定可能です。




地図画面を開き、
上記赤枠内のアイコンをタップして下さい。



上記赤枠内の「スポットを設定する」ボタンを
タップして下さい。



- 手順1：スポット設定場所（学校や公園など）を
地図上にて選択して下さい。
- 手順2：上記赤枠「決定」ボタンをタップして下さい。



上記赤枠内の「カテゴリ選択」をタップして下さい。

上記赤枠内「通常地域」から選択して下さい。

「通常地域」から選択した設定内容が上記に表示されます。問題なければ、上記赤枠内「決定」をタップして下さい。

※通常地域と危険地域は合わせて10カ所まで設定可能です。

次ページへ >>



ゴミ箱アイコンをタップすると
スポット設定の削除ができます。

設定したカテゴリが上記赤枠内「通常地域」箇所に
表示されています。



削除されたスポット設定箇所を地図上で確認できます。



地図画面を開き、
上記赤枠内のアイコンをタップして下さい。



上記赤枠内の「スポットを設定する」ボタンを
タップして下さい。



- 手順1：危険エリア（事故や犯罪などを地図上に
選択して下さい。
- 手順2：上記赤枠「決定」ボタンをタップして下さい。



上記赤枠内の「カテゴリ選択」をタップして下さい。



上記赤枠内「危険地域」から選択して下さい。



「危険地域」から選択した設定内容が上記に表示されます。問題なければ、上記赤枠内「決定」をタップして下さい。

※通常地域と危険地域は合わせて10カ所まで設定可能です。

次ページへ >>



ゴミ箱アイコンをタップすると
スポット設定の削除ができます。

設定したカテゴリが上記赤枠内「通常地域」箇所に
表示されています。



削除されたスポット設定箇所を地図上で確認できます。

機種変更や紛失などによりスマートフォンが変わった場合

STEP 1

新しいスマートフォンで「goo of things」アプリをダウンロードしてください。

※ 4ページ「事前準備：アプリインストール」をご参照下さい。

STEP 2

「gooIDログイン」画面からログインしてください。

※ 7ページ「ログイン」をご参照下さい。

STEP 3

以前ご利用時の状態に復旧されたことをご確認下さい。

※ ご不明な点がございましたら、以下、問い合わせ先までご連絡下さい。

●問い合わせ先

株式会社NTTドコモ

OCN部 CA コンテンツ IoTサービス担当

<https://support.ocn.ne.jp/personal/inquiry/detail/pid2200001tkh>

解約方法・解約に伴うご注意事項



GPS端末をご購入いただいた日により、解約手順が異なります。

**2022年5月30日以前に
GPS端末をご購入いただいた方**

2022年5月30日以前にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。



gooID の退会をご希望の方

gooID の退会につきましては「goo of things いまここ」の解約後に行ってください。


gooIDの削除（退会）を行いますと、月額課金の有料サービス等をご契約中の場合には同時に解約となりますのでご注意ください。



「goo of thingsアプリ」の「①設定」をタップしますと上記画面に遷移します。設定画面内の「②契約内容・支払変更」をタップして下さい。



「契約内容」画面内の「解約する」ボタンをタップして下さい。



「解約の端末番号を もう一度お確かめください」ポップアップ画面内の「はい」をタップして下さい。



「ご利用中の有料サービス」画面内の「解約する」ボタンをタップして下さい。



「自動継続停止」画面に遷移します。解約手続き完了です。



ご注意

登録しているGPS端末を一度解約しますと、再度契約する事が出来ません。解約後、再度利用される際は、新しく「goo of things いまここ」をご購入いただく必要がありますので、ご注意ください。

2022年5月31日以降に GPS端末をご購入いただいた方



2022年5月31日以降にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。



gooID の退会をご希望の方

gooID の退会につきましては「goo of things いまここ」の解約後に行ってください。

「goo of things いまここ」の解約前に gooID の退会処理を行ってしまうと、サービスの解約ができなくなりますのでご注意ください。



「goo of thingsアプリ」の「①設定」をタップしますと上記画面に遷移します。設定画面内の「②契約内容」をタップして下さい。

「契約内容」画面内の「解約する」ボタンをタップして下さい。

「解約の端末番号を もう一度お確かめください」ポップアップ画面内の「はい」をタップして下さい。

「未契約です。」が表示されましたら、解約手続きは完了です。



ご注意

登録しているGPS端末を一度解約しますと、再度契約する事が出来ません。
解約後、再度利用される際は、新しく「goo of things いまここ」をご購入いただく必要がありますので、ご注意ください。



ご注意

「ミツ・メル いまここ」をご利用の方

「ミツ・メル いまここ」をご利用の方で解約をご希望される方は、
以下、「**ミツウロコヴェッセル 見守りコールセンター**」に
お電話の上、解約いただきますよう、お願いいたします。

<お問合せ先>

ミツウロコヴェッセル 見守りコールセンター

TEL : 0120-988-043 (受付時間 : 平日10 : 00-18 : 00)

クレジットカード変更手順


月額利用料のお支払いに利用しているクレジットカードは
以降の手順で変更いただけます。



GPS端末をご購入いただいた日により、変更手順が異なります。

2022年5月30日以前に GPS端末をご購入いただいた方

2022年5月30日以前にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

 ログインの際は必ず月額利用料のお支払い登録をしている「gooID」でログインください。
異なるgooIDでログインしますと、ご変更いただくことができません。

- 手順①： gooID「会員情報」ページにアクセス
<https://login.mail.goo.ne.jp/id/Top>
- 手順②： 月額利用料のお支払い登録をしている「gooID」でログイン
- 手順③： 「登録情報」から「支払い方法の確認・変更」を選択
- 手順④： 「支払い方法の確認・変更」画面で、クレジットカードの「変更する」ボタンを押下
- 手順⑤： 「クレジットカードの変更」画面で、新しいカード情報を登録し、変更する

2022年5月31日以降に GPS端末をご購入いただいた方

2022年5月31日以降にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

⚠️ ご注意 ログインの際は必ず月額利用料のお支払い登録をしている「gooID」でログインください。
異なるgooIDでログインしますと、ご変更いただくことができません。

■ 手順①： gooストアの「マイアカウント」ページにアクセス
<https://store.goo.ne.jp/account>

■ 手順②： 「定期購入管理」を選択

PC

購入履歴 (20)

注文	日にち	支払い方法	配送状況	合計
#*****	2023年02月01日	クレジットカード	発送済	¥638
#*****	2023年01月01日	クレジットカード	発送済	¥638
#*****	2022年12月01日	クレジットカード	発送済	¥638
#*****	2022年11月01日	クレジットカード	発送済	¥638
#*****	2022年10月01日	クレジットカード	発送済	¥638
#*****	2022年10月01日	クレジットカード	発送済	¥638
#*****	2022年10月01日	クレジットカード	発送済	¥638
#*****	2022年09月01日	クレジットカード	発送済	¥638

SP

購入履歴 (20)

注文	日にち	支払い方法	配送状況	合計
#*****	2023年02月01日	クレジットカード	発送済	¥638
#*****	2023年01月01日	クレジットカード	発送済	¥638
#*****	2022年12月01日	クレジットカード	発送済	¥638
#*****	2022年11月01日	クレジットカード	発送済	¥638
#*****	2022年11月01日	クレジットカード	発送済	¥638
#*****	2022年11月01日	クレジットカード	発送済	¥638
#*****	2022年10月01日	クレジットカード	発送済	¥638

マイアカウント

購入履歴

定期購入管理 **手順②**

お届け先住所

ログアウト

2022年5月31日以降にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

次ページへ >>

- **手順③**：「新規クレジットカードの追加」ボタンをクリック
- **手順④**：追加するカードの情報を入力後、「新規クレジットカードの追加」ボタンをクリック
- **手順⑤**：プルダウン内の新規登録したクレジットカードを選択
- **手順⑥**：「変更する」ボタンをクリック

決済方法を変更
現在選択中: クレジットカード

● クレジットカード
*****1234 03/24

新規クレジットカードの追加 **手順③**

変更する 取り消す

クレジットカードの管理
クレジットカードを選択してください

選択する ▼

削除 取り消す

決済方法を変更
現在選択中: クレジットカード

● クレジットカード
*****1234 03/24

クレジットカード追加 ▼

カードの番号

カードの有効期限 (MM/YY)

カードのセキュリティコード

カードの名義人

新規クレジットカードの追加 **手順④**

変更する 取り消す

決済方法を変更
現在選択中:

クレジットカード追加 ▼

*****1234 03/24

*****5678 12/24

クレジットカード追加 **手順⑤**

● クレジットカード
*****1234 03/24

クレジットカード追加 ▼

*****1234 03/24

*****5678 12/24

クレジットカード追加

カードの番号

カードの有効期限 (MM/YY)

カードのセキュリティコード

カードの名義人

新規クレジットカードの追加

変更する **手順⑥** 取り消す



追加した新規クレジットカードの情報は、プルダウンから選択しただけでは変更されません。プルダウンから選択後、「変更する」ボタンをクリックすると追加した新規クレジットカードの情報に書き換えられます。

2022年5月31日以降にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

領収書ダウンロード手順

2022年5月31日以降に端末をご購入いただいた方は
領収書を発行することが可能です。



ログインの際は必ずご購入時のgooID・パスワードでログインください。
異なるgooIDでログインしますと、領収書をダウンロードすることができません。

- 手順①：gooストアの「マイアカウント」ページにアクセス
<https://store.goo.ne.jp/account>



購入履歴 (20)		
注文	日にち	支払い方法
#*****	2023年02月01日	クレジットカード
#*****	2023年01月01日	クレジットカード

- 手順②：領収書を発行する注文番号（#*****）をクリック
- 手順③：注文番号（#*****）下の「領収書発行」のテキストをクリック



領収書（PDF）は、1回のみ ダウンロード可能です。

2022年5月31日以降にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。



ご注意

2022年5月30日以前に端末をご購入された方（goo決済の方）

誠に恐縮ですが、領収書や請求書の発行は行っておりません。

ご購入後に送付させていただく「購入確認メール」「ご利用明細（有料サービス利用状況）」や「購入履歴」をもって領収書や請求書とさせていただいておりますのでご了承くださいますよう、お願いいたします。

※ [「ご利用明細\(有料サービス利用状況\)」「購入履歴」確認ページ](#)

ちょコムチャージ方法・注意事項

【対象】 2022年5月30日以前にご購入いただいた方

チャージ方法は、クレジットカード・コンビニエンスストアの2通りあります。

クレジットカード

- ・1回のチャージ可能金額は100円～10,000円です。
- ・クレジットカードでのチャージは、1ヶ月間の累計上限額が100万円です。但し、クレジットカード情報を初めて登録したり変更した場合は、約2ヶ月間、以下の制限があります。
初回利用日から31日間および翌31日間のチャージ累計上限額 1万円
- ・チャージ後の残高総額が、貯金箱の上限(300,000円)を超えるチャージはできません。
- ・1回のチャージ額1,000円以下は95円、1,001円以上は200円のチャージ手数料がかかります。

3Dセキュア（本人認証サービス）

第三者によるクレジットカードの不正利用を防止するため、予め各カード発行会社が提供する「3Dセキュア（本人認証サービス）」の利用手続きが必要です。
まだ手続きしていない方は、手続きをしてお進みください。
カード発行会社にパスワードなどの必要情報を登録するだけで簡単にご利用できます。

コンビニエンスストア

- ・チャージ完了が反映されるまで又は、チャージ期限切れになるまで再チャージ申込みはできません。
- ・1回のチャージ可能金額は、100円～299,796円です。
- ・チャージ後の残高総額が、貯金箱の上限(300,000円)を超えるチャージはできません。
- ・チャージ手数料204円(税込)がかかります。



ログインの際は「goo of things アプリ」にログインしている gooID でログインしてください。

- 手順①：以下URLにアクセス
<https://srvc.goo.ne.jp/gbs/settlementInf/index>
- 手順②：**ご契約中の gooID** でログイン後、「支払い方法の確認・変更」ページに遷移
- 手順③：チャージ
 「支払い方法の確認・変更」ページ内の「ちょコム」箇所にてチャージしてください。

支払い方法の確認・変更

お支払い方法の確認・変更・追加を行うことができます。

お支払い方法の確認・変更

すべてのお支払い方法を削除する

<p>クレジットカード</p> <p>カード番号 *****</p> <p>有効期限 **/**</p> <p><input type="button" value="変更する"/> <input type="button" value="削除"/></p>	<p>ちょコム</p> <p>.comID *****</p> <p>残高 0円 <input type="button" value="チャージする"/></p> <p><input type="button" value="変更する"/></p>	<p>ちょコムポイント</p> <p>.comID</p> <p>残高 0ポイント</p>
---	---	---

次ページをご確認ください。
※チャージ方法

ちょコムにログイン



ちょコム会員ページログイン

メールアドレス・電話番号・パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

登録メールアドレス	<input type="text"/>
	<small>※半角</small>
ログイン用電話番号	<input type="text"/>
	<small>※ハイフンなしで入力（例：0312345678/09012345678）・半角</small>
パスワード	<input type="password"/>

チェックをいれて次回ログイン時に、「メールアドレス」と「電話番号」の入力を省略
・セキュリティについての詳細はこちら

ログイン

[ログインできない方はこちらへ](#)

NTTスマートレードをかたるフィッシング・メールにご注意ください

2019年11月16日現在、NTTスマートレードをかたるフィッシングに誘導するメールが確認されております。このようなフィッシングサイト上で、ID、ログインパスワード、電話番号などを絶対に入力しないように注意してください。

ちょコム会員の登録がお済でない方は、ログインできません。下のボタンをクリックしてお申し込みください。

会員登録申し込みはこちら

ログイン後の画面

※クレジットカード・コンビニエンスストアにてチャージ

ご利用履歴

ちょコムeマネー	残高 0円	履歴照会	最終ご利用日は 2022/07/05
ちょコムポイント	残高 0ポイント	履歴照会	

ちょコムeマネーをチャージ

資金決済法に基づく情報の提供を確認の上、チャージ手続きを行ってください。

[チャージ方法について詳しくはこちら](#) [チャージ完了確認は履歴照会から](#)

<p> クレジットカード</p> <p> インターネットバンキングは現在ご利用できません</p> <p> 銀行ATMチャージは現在ご利用できません</p>	<p> コンビニエンスストア</p> <p>ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セブンイレブン、セイコーマート</p>
--	--

※コンビニとATMからのチャージまでには、最短数分から最大で3営業日程度かかる場合があります。チャージ処理のタイミングによって貯金箱への反映までの所要日数に差が生じます。

◆ チケットぴあやローチケでチケットを購入(予約)される方へ

[チケットぴあでのご利用方法](#) [ローチケでのご利用方法](#)

◆ クレジットカードで初めてチャージした日から30日間は、ギフトへの交換はできません。

次ページをご確認ください。
※残高確認方法



ログインの際は「goo of things アプリ」にログインしている gooID でログインしてください。

■ 手順①：以下URLにアクセス

<https://srvc.goo.ne.jp/gbs/settlementInf/index>

■ 手順②：**ご契約中の gooID** でログイン後、「支払い方法の確認・変更」ページに遷移

■ 手順③：残高確認

以下、赤枠箇所の「残高」箇所にて残高をご確認ください。

支払い方法の確認・変更

お支払い方法の確認・変更・追加を行うことができます。

お支払い方法の確認・変更

[すべてのお支払い方法を削除する](#)

クレジットカード	
カード番号	*****
有効期限	**/**
<input type="button" value="変更する"/> <input type="button" value="削除"/>	

ちょコム	
.comID	*****
残高	0円 <input type="button" value="チャージする"/>
<input type="button" value="変更する"/>	

ちょコムポイント	
.comID	
残高	0ポイント

ご契約状況・購入履歴の確認方法



GPS端末をご購入いただいた日により、確認方法が異なります。

サービス月額利用料確認方法

2022年5月30日以前に

GPS端末をご購入いただいた方

2022年5月30日以前にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。



「goo of thingsアプリ」の「①設定」をタップしますと上記画面に遷移します。設定画面内の「②契約内容・支払変更」をタップして下さい。



「契約内容・支払変更」画面内の「購入履歴・支払変更」ボタンをタップして下さい。



「ご利用中の有料サービス」をタップして下さい。



ご利用中の契約状況を確認できます。

2022年5月30日以前にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

サービス月額利用料確認方法

2022年5月31日以降に

GPS端末をご購入いただいた方

2022年5月31日以降にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

- 手順①：gooストアページにアクセス <https://store.goo.ne.jp/>
- 手順②：下記の赤枠箇所からログイン



ログインの際は必ずGPS端末購入時の **gooID** でログインください。
異なる gooID でログインしますと、ご確認いただくことができません。

goo ストア

すべての商品から探す



TOP

ログイン・登録
マイアカウント

カート



カテゴリから探す

PC・モバイル端末

リビング家電

ネットワーク機器

ディスプレイ

プリンタ・プロッタ

ストレージ

AV家電・事務用機器

goo × dPOINT
gooとdアカウントを連携させると
dポイントが
たまる!つかえる!

「Wi-Fi 6」で
高速インターネット!
だから今買うなら
Wi-Fi 6

お家のルーター見直して通信サクサク♪
快適ネットライフならIPoE対応ルーター!

2022年5月31日以降にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

ご契約状況確認方法

- 手順：下記の赤枠箇所「定期購入管理」をクリック
ご契約状況をご確認いただくことができます。

g00 ストア TOP | *****さん
マイアカウント 0 三

カテゴリから探す ▾ PC・モバイル端末 ▾ リビング家電 ▾ ネットワーク機器 ▾ ディスプレイ ▾ プリンタ・プロッタ ▾ ストレージ ▾ AV家電・事務用機器 ▾

ホーム > マイアカウント > 購入履歴

購入履歴

定期購入管理

お届け先住所

ログアウト

購入履歴 (20)

注文	日にち	支払い方法	配送状況	¥*****
#*****	****年**月**日	クレジットカード	発送済	¥*****
#*****	****年**月**日	クレジットカード	発送済	¥*****
#*****	****年**月**日	クレジットカード	発送済	¥*****
#*****	****年**月**日	クレジットカード	発送済	¥*****

2022年5月31日以降にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

定期購入注文管理

いまここ利用権（1ヶ月無料） ご契約中

お申し込みID #****
お申し込み日 ****/**/**
お届け間隔 定期購入 1ヶ月周期
決済方法 クレジットカード 変更する

ご注文内容 ▼

 goo of things いまここ サービス月額利用料 x 1 638円

商品合計価格	638円
送料	0円
合計（税込）	638円

確定済みご注文内容

決済方法 クレジットカード

次回更新内容

次回更新予定日 2022/8/1 指定無し
次次回お届け予定日 2022/9/1 指定無し

解約はgoo of Thingsアプリケーションにて行う事ができます。

2022年5月31日以降にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

購入履歴の確認方法

- 手順：下記の赤枠箇所「購入履歴」をクリック
過去の購入履歴をご確認いただくことができます。

goo ストア TOP | *****さん
マイアカウント | カート ☰

カテゴリから探す ▾ PC・モバイル端末 ▾ リビング家電 ▾ ネットワーク機器 ▾ ディスプレイ ▾ プリンタ・プロッタ ▾ ストレージ ▾ AV家電・事務用機器 ▾

ホーム > マイアカウント > 購入履歴

購入履歴

定期購入管理

お届け先住所

ログアウト

購入履歴 (20)

注文	日にち	支払い方法	配送状況	¥*****
#*****	****年**月**日	クレジットカード	発送済	¥*****
#*****	****年**月**日	クレジットカード	発送済	¥*****
#*****	****年**月**日	クレジットカード	発送済	¥*****
#*****	****年**月**日	クレジットカード	発送済	¥*****

2022年5月31日以降にご購入いただいた方はこちらをご参照ください。

GPS端末

②LED状態（表面）



①LED電源（側面）



ご注意

GPS端末のバッテリーがある状態で静止状態の場合、GPS端末の表面・側面は点滅しない状態になります。
自動的に電源が切れたことではないため、ご注意ください。
GPS端末の真ん中にあるボタンを軽く押すとGPS端末の表面・側面が再度点滅します。

①LED電源（側面）

電源ON	赤点灯
起動状態	電池残量が多い 緑点滅
	電池残量が少ない 黄点滅
	要充電 赤点滅
充電状態	充電中 赤点灯
	満充電 緑点灯
電源OFF	消灯

②LED状態（表面）

電源ON	赤点灯
起動状態	圏内 青点滅
	圏外／ネットワーク未接続／SIM未接続 赤点灯
緊急操作（SOS）	赤点滅
Bluetoothペアリング	緑点灯
本製品のアップデート	紫点滅
電源OFF	消灯

goo of things いまここ、及び、gooID/ログインパスワード/決済パスワード忘れ、招待機能（複数人での見守り機能）に関する疑問等については、以下ページをご参照ください。

■よくある質問

<https://got.goo.ne.jp/faq/>